





Používanie náhlavnej súpravy (Headset) alebo reproduktora hlasitého odposluchu (Speaker)

- 1) Pre zapnutie/vypnutie Speakera použite tlačidlo 
- 2) Po pripojení náhlavnej súpravy použite pre obsluhu tlačidlo "Headset" 

Uskutočnenie hovoru

- 1) Zdvihnite slúchadlo/zapnite reproduktor SPEAKER/Headset alebo stlačte tlačidlo pre výber linky (ktoré zakтивуje hlasitý odposluch) alebo stlačte programovateľné tlačidlo pre funkciu NEW CALL – Nový hovor.
- 2) Zaznie oznamovací tón a LED dióda tlačidla primárnej linky (Linka 1) sa rozsvieti.
- 3) Ak chcete, môžete si vybrať inú linku, cez ktorú budete volať stlačením tlačidla príslušnej linky (alternatívny SIP účet).
- 4) Zadať telefónne číslo.
- 5) Stlačte tlačidlo SEND alebo stlačte programovateľné tlačidlo s funkciou Vytočiť/"DIAL".

REDIAL – opätovné vytočenie čísla

- 1) Zdvihnite slúchadlo
- 2) Stlačte tlačidlo SEND alebo stlačte programovateľné soft tlačidlo s funkciou REDIAL (OpäťVytoč).

Pozn.: Pri funkcii Redial telefón použije pre hovor ten istý SIP účet, ako bol použitý pri predošlom hovore.

Odpovedanie na prichádzajúce hovory

Jeden prichádzajúci hovor:

- 1) Odpovedzte na hovor zdvihnutím slúchadla/zapnutím Speakera/zdvihnutím cez Headset/alebo stlačením príslušného tlačidla LINKY.

Viaceré prichádzajúce hovory:

- 1) V prípade, že je na linke druhý čakajúci prichádzajúci hovor, užívateľ bude počuť tón čakajúceho hovoru.
- 2) Ďalšia dostupná linka sa rozsvieti na červeno.
- 3) Odpovedzte na prichádzajúci hovor stlačením príslušného tlačidla linky.
- 4) Aktuálny hovor bude podržaný.
- 5) Prepínať medzi hovormi môžete pomocou linkových tlačidiel.

Ukončenie hovoru

Ukončíte hovor stlačením programovateľného soft tlačidla Zavesiť/„END“ alebo zavesíte slúchadlo.

Podržanie a opätovné vyvolanie hovoru („Hold/Resume“)

- 1) Podržanie hovoru („HOLD“): stlačením tlačidla HOLD podržíte hovor.
- 2) Opätovné vyvolanie podržaného hovoru („Resume“): stlačte príslušné blikajúce linkové tlačidlo.

Prepojenie hovoru („TRANSFER“)

Predpokladajme, že máte nadviazaný hovor, ktorý chcete prepojiť na iného účastníka:

Prepojenie bez zavolania/Blind Transfer:

- 1) Stlačte tlačidlo TRANSFER (resp. TRNF)
- 2) Zadať číslo a stlačte tlačidlo SEND, čím prebehne prepojenie hovoru.

Prepojenie so zavolaním/Attended Transfer:

- 1) Stlačte tlačidlo inej voľnej linky, nadviažite hovor s účastníkom, na ktorého chcete prepájať hovor. Hovor, ktorý čaká na prepojenie bude na prvej linke automaticky podržaný.
- 2) V priebehu hovoru s účastníkom, na ktorého chcete prepájať podržaný hovor, stlačte tlačidlo TRANSFER a následne tlačidlo linky, na ktorej čaká podržaný hovor na prepojenie.
- 3) Na displeji sa objaví hláška: Transfer prebehol úspešne („Transfer Successful“). Potom zavesíte slúchadlo.

3-stranná konferencia

Začatie konferenčného hovoru:

Predpokladajme, že máte nadviazaný hovor a chcete pridať tretieho účastníka do 3-strannej konferencie.

- 1) Podržte prvý hovor (Hold)
- 2) Stlačte tlačidlo inej linky pre nadviazanie hovoru s tretím účastníkom
- 3) Prepnite na správny účet, cez ktorý chcete volať
- 4) Zadať číslo a stlačte SEND
- 5) Keď je hovor s tretím účastníkom nadviazaný, stlačte tlačidlo CONF
- 6) Stlačte linkové tlačidlo tej linky, cez ktorú sa chcete pripojiť ku konferencii.

Zrušenie konferenčného hovoru:

- 1) Ak sa po stlačení tlačidla CONF rozhodnete zrušiť konferenciu, stlačte opäť tlačidlo CONF alebo tlačidlo pôvodnej linky, čím opätovne vyvoláte klasickú dvoj-strannú komunikáciu.

Ukončenie konferenčného hovoru:

- 1) Stlačte tlačidlo HOLD pre ukončenie konferenčného hovoru, čím podržíte všetkých účastníkov
- 2) Ak chcete hovoriť s niektorým z účastníkov individuálne, vyberte príslušné blikajúce tlačidlo linky, na ktorom je podržaný hovor.

Pozn.: Konferencia bude ukončená pre všetkých troch účastníkov ak iniciátor konferencie (ten ktorý začal konferenciu) zavesí.

Správy v odkazovači

Na správu v odkazovači upozorňuje na červeno blikajúca LED dióda MWI – Message Waiting Indicator na telefóne.

- 1) Pre vypočutie odkazu stlačte tlačidlo MSG. Ďalej bude užívateľa procesom vypočutia správy sprevádzať interaktívne IVR menu.
- 2) Stlačte tlačidlo príslušnej linky, ktorej odkazy si chcete vypočuť.

Pozn.: Každý účet (linka) si vyžaduje, aby mal nakonfigurované číslo portálu hlasovej pošty v poli ID užívateľa hlasovej pošty („voicemail user ID“).

MUTE/ DELETE

- 1) Stlačte tlačidlo MUTE pre vypnutie/zapnutie mikrofónu slúchadla.
- 2) Indikátor statusu linky na displeji zobrazí informáciu, či je mikrofón vypnutý: „LINEx MUTE“ alebo zapnutý: „LINEx SPEAKING“.

Pozn.: Stlačením tlačidla MUTE môžete odmietnuť prichádzajúci hovor. Tlačidlo MUTE slúži tiež ako kláves pre mazanie, keď užívateľ chce zmazať zadané číslice.

Nastavenie hlasitosti

Pre nastavenie hlasitosti vyzváňania použite šípky hore/dolu keď je telefón v klúde (t. j. keď neprebíha hovor a zobrazuje sa základná obrazovka na displeji). Počas hovoru použite šípky hore/dolu pre nastavenie hlasitosti hovoru.

Grandstream IP telefóny produktovej rady GXP

Užívateľská príručka

Základné telefónne operácie

Detailné informácie nájdete v Užívateľskom manuáli, ktorého aktuálna verzia sa nachádza na www.grandstream.com

©2010 Grandstream Networks, Inc. All rights reserved.

Reprodukcia alebo distribúcia tohto dokumentu alebo jeho časti v akejkoľvek forme, akýmkoľvek prostriedkami (elektronickými alebo tlačovými) za akýmkoľvek účelom bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Grandstream Networks Inc., je **zakázaná**. Výrobca si vyhradzuje právo meniť a zasahovať do tohto dokumentu bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálnu verziu tejto príručky nájdete na www.grandstream.com

